

MANTO IMPERMEABILIZANTE HYDROGUARD 1 AUTOADHESIVO TEXSA

DEFINICIÓN:

Lamina de impermeabilización resistente, duradera y al mejor precio. Asfalto modificado seleccionado. Terminado en su lado inferior por una película antiadherente de polietileno. La cual se debe retirar al momento de la instalación para garantizar la correcta adherencia entre el manto asfáltico y la superficie de apoyo. No requiere soplete para instalación.

USOS Y PROPIEDADES:

- Terrazas y plataformas con acabado duro, jardineras, muros de contención, bajo teja, baños.
- Manto base en sistemas bicapa. Acabado negro para recibir piso, teja, etc. (NO es pintable)
- Asfalto modificado seleccionado.
- Gran flexibilidad y elongación.
- Muy buena adherencia y facilidad de instalación.
- No es pintable con pintura bituminosa de aluminio

UNIDAD DE EMPAQUE Y RENDIMIENTO:

- Rollos de 20 M². (18.2 de largo x 1.10 de ancho) (+/- 5%) (*)
- Útiles 18 M². (Traslapo 10 Cm)

CALIBRE Y PESO

	Hydroguard 1 autoadhesivo 1 mm
Calibre lámina	♦ 1 mm ± 0.03 cm .
Peso Rollo	♦ 20.5 kg. ± 10%
Peso M2	♦ 2.05 Kg ± 10%

TEMPERATURA DE SERVICIO

Todas las temperaturas ambiente.

ALMACENAMIENTO

- ♦ 1 año protegido de la intemperie.
- ♦ Posición horizontal siempre

EQUIPO BÁSICO

- ♦ Bisturí de cuchilla ancha.
- ♦ Rodillo pequeño de caucho aproximadamente 10 cms, para dar firmeza y sellado a los traslapes.
- ♦ Para el operario: overol, botas de seguridad, guantes de carnaza, gafas de protección. Casco y cinturón de seguridad en caso de alto riesgo.

DATOS COMUNES DE INSTALACIÓN:

Preparación de la cubierta o soporte: Ver Condiciones de Soporte en www.texsa.com.co
Consejos Básicos de Instalación:

- ♦ Asegurarse que la superficie cumple con las características de aplicación
- ♦ La superficie a impermeabilizar debe ser imprimada con una capa de emulsión asfáltica ED-9 o EMULTEXSA de Texsa (en proporción 3;1).
- ♦ Usar Zapatos planos de caucho y no dejar objetos afilados o con puntas en la superficie impermeabilizada (tornillos, alambres, etc)
- ♦ En cubiertas inclinadas, para evitar el deterioro o deslizamiento de la lámina impermeabilizante debido al tráfico de obra, se deben implementar medidas de protección adecuadas, como la instalación de tabloncillos de tránsito, el uso de superficies de reparto de carga o la restricción del acceso no autorizado.
- ♦ Tener en cuenta al momento de la instalación del manto, retirar el polietileno de la cara inferior para garantizar la correcta adherencia del manto a la superficie de apoyo, igualmente retirar la franja de polietileno del área superior del manto el cual va ser traslapado.
- ♦ En ambientes fríos es posible que requiera ayuda con soplete o adhesivo asfáltico.
- ♦ La utilización del rodillo de caucho garantiza la correcta presión sobre el área de la superficie del traslapo con el fin de generar el correcto sello del manto.
- ♦ Nunca deben coincidir 4 puntas de terminación del manto en un mismo punto.
- ♦ Se debe empezar a instalar el manto por la parte más baja de la superficie sobre las bajantes, previamente emboquilladas.
- ♦ Para la instalación del acabado duro se debe proteger la impermeabilización con una capa de tela asfáltica
- ♦ Para preguntas específicas de instalación del manto, favor contacte nuestro departamento técnico en el (1) 236.3044 de Bogotá.

* El rollo podrá tener máximo un empalme

TEXSA se reserva el derecho de modificar la información de este documento sin previo aviso y niega toda responsabilidad en caso de irregularidades causadas por el uso incorrecto del producto. Los valores reflejados en la presente ficha técnica corresponden a valores medios obtenidos a partir de pruebas realizadas en ambiente controlado.